


# MG1200Bi 固件说明

- 一、请使用 U 盘拷贝固件到根目录，U 盘需要 FAT32 格式，根目录下同时只能存在一个固件。
- 二、版本号查看方法：进入菜单版本与升级可以查看。
- 三、版本说明：

| 版本    | 更新内容               | 日期         |
|-------|--------------------|------------|
| V1.09 | 1、提升灯体稳定性，优化用户体验细节 | 2023-05-19 |

注：详细规格请在官网（[www.godox.com.cn](http://www.godox.com.cn)）下载最新说明书。



## MG1200Bi Firmware Release Note

1. Please use a USB flash drive to copy the firmware to the root directory and the U disk needs to be in FAT32 format. At the same time, only one firmware can exist in the root directory.
2. How to check the version: Enter the menu and check Version and Upgrade.
3. Version Instructions:

| Version | What's new  | Date       |
|---------|---|------------|
| V1.09   | 1. Improve the stability of light body and optimize the details of user experience. | 2023-05-19 |

**Note:** For more details, please download the newest instruction manual on the official website:  
[www.godox.com](http://www.godox.com).

